



















7. 表示の説明

画面	音声	対処法
測定中（センサーユニットの電源を入れてから、測定を終了しエンジンを掛けるまで）		
	“ハンディが違います”	接続されているハンディユニットのハードウェアモデルは一致していますか？ 「1. 適用」のハードウェアモデル一覧を確認してください。
	“カメラが検出できませんでした”	接続されているカメラユニットのハードウェアモデルは一致していますか？ 「1. 適用」のハードウェアモデル一覧を確認してください。
	“インターロックが解除されています。”	非常スイッチが入っていませんか。数値が表示されますがエラーコードではなく機器内部の数値情報です。
	“キーを OFF にして測定してください。”	キー位置を「LOCK」の状態に戻してください。
	“エンジンを止めて下さい。”	車速が検知されています。車を完全に停車させてから、測定を開始してください。
	“校正期限が近づいています。”	センサーユニットの交換時期が近づいています。測定に差し障りはありません。
	“校正期限が切れています。”	センサーユニットの交換時期が過ぎています。電源が切れる場合は、設定で制御されています。
	“整備期限が近づいています。”	コントローラユニットの点検時期が近づいています。測定に差し障りはありません。
	“整備期限が切れています。”	コントローラユニットの点検時期が過ぎています。電源が切れる場合は、設定で制御されています。
	“Warm Up 中です。”	センサーを暖めているため、しばらくお待ちください。
	“温度異常です。”	センサーが適用温度を超えています。涼しい場所(センサー温度が73度未満になる場所)または、暖めてください(センサー温度-20℃以上になるまで、再度電源をいれてウォームアップを行なってください)。
	“ヒーター異常です。”	ヒーターの動作が確認できませんでした。故障している可能性があります。
	“息を吹いてください。”	測定を開始してください。
	“ビピッといたら息を吸ってください。”	吸い込み検知機能が ON になっています。不要な場合は設定を変更してください。
	“吹込みエラーです。”	30 秒間の間に呼吸が必要量吹き込まれませんでした。L または H 表示されない程度に、呼吸を吹き込んでください。 吸い込み検知機能を ON にしているのに吸い込みを検出できませんでした。

画面	音声	対処法
	”ポンプエラーです。”	ポンプの動作が確認できませんでした。故障している可能性があります。
	”しばらくお待ちください。”	濃度計算中です。
	”エンジンをかけてください。”	ロックが解除されたかソフトウェアオーバーライド中です。解除したい場合は、パスワードを入力したセンサーユニットとは別のセンサーユニットを接続してください。
	”アルコール数値が検出されました。”	アルコール濃度が検出されたため運転できません。
	”データ転送が終了しました。”	センサーユニットとコントローラとのデータの同期が取れました。(Ⅱの場合、SDカードとの同期も意味します) センサーユニットを外して問題ありません。
	-----	リレーを ON にできませんでした。配線を確認する必要があります。
	”エラーです。”	時刻が設定されていません。設定ツールにて、時刻の設定を行ってください。
SDカード関連 (Ⅱのみ)		
	“メモリーカードが検出できませんでした”	SD カードに規定ファイルが存在しないか壊れている可能性があります。設定ツールにて再度フォーマットしてください。
	“メモリーカードが検出できませんでした”	SD カードが規定フォームに設定されていません。設定ツールにてフォーマットしてください。
	“メモリーカードが検出できませんでした”	SD カードのプロテクトを解除してください。
	“メモリーカードが検出できませんでした”	SD カードの挿入を確認してください。
	”エラーです。”	SDカードのプロテクトを解除してください。
運転中 (エンジンを掛けた後、車両がロックされるまで)		
	”エンジンを止めて測定してください。”	再測定時間が経過しました。安全な所に停車し、再度測定してください。
	”ハンディのボタンを長押ししてから、ケーブルをはずしてください。”	データ転送を行わずにセンサーユニットが取りはずされました。電源ボタンを長押しして、データを転送してください。