

6-4. マスタ登録画面の基本機能・表示内容説明

入力項目<検索/新規行>

運転者 車両 営業所

マスタ選択のカーソルが最終行にいる場合、ID または名称の欄に検索したい文字列を入力すると、検索ボタンを押したときにカーソルが該当するデータの所に移動します。

運転者ID	<input type="text"/>	検索
運転者名	次郎	

検索を押すと・・・

2	新規行	運転者ID	運転者名	営業所名	免許証期限	コントローラリアル	認証用ID	ハンディリアル
東海 次郎		1	東海太郎	未登録				
	参照	2	東海 次郎	未登録				
未登録		3	東海 三郎	未登録		0000111		
2012年12月 7日								

カーソル移動。

運転者ID	3	新規行
運転者名	東海 三郎	

また、データが選択されているときには、「新規行」の名称に変わり、ボタンを押すと最終行に戻ります。

名称は一部分しか入力しない場合でも一致した行にカーソルが移動します。

ID と名称の両方入力されている場合には、ID の一致した箇所へカーソルが移動します。

入力項目<シリアル入力>

運転者 車両 営業所

シリアルと運転者・車両を紐付ける場合、シリアルは最大 10 件まで登録できます。

10 件を超えた場合は、不要なものを削除してください。

追加する際には、必ずシリアルを入力後、「追加」ボタンを押してください。

コントローラリアル		追加	入力後追加ボタンを 押してください
0000111	削除		

各入力項目の意味（運転者マスタ）

運転者 車両 営業所

項目名	内容
運転者 ID	重複しない番号を割り振ってください
運転者名	運転者のお名前を入力してください
営業所 ID	所属する営業所を入力してください 入出力画面の帳票出力時、運転解除検索の検索条件に使用できます。
免許証有効期限	現在は登録したことにより特にアプリケーションでは、動作は変化しませんが今後、機能が拡張されることがあります。
コントローラシリアル	運転者をコントローラユニットに結びつける際に入力してください。
ハンディシリアル	運転者をハンディユニットに結びつけるさいに入力してください。
認証 ID	磁気カード用に登録しておく項目ですが、ZERO2 では使用できません。下位互換用です。

各入力項目の意味（車両マスタ）

運転者 車両 営業所

項目名	内容
車両 ID	重複しない番号を割り振ってください
車両名	車両の認識できる名前を入力してください
営業所 ID	所属する営業所を入力してください 入出力画面の帳票出力時、運転解除検索の検索条件に使用できます。
車検日	現在は登録したことにより特にアプリケーションでは、動作は変化しませんが今後、機能が拡張されることがあります。
コントローラシリアル	車両をコントローラユニットに結びつける際に入力してください。

各入力項目の意味（営業所マスタ）

運転者 車両 営業所

項目名	内容
営業所 ID	重複しない番号を割り振ってください
営業所名	営業所の名前を入力してください

※営業所の登録は行わなくても動作します。