

11 表示パネルについて

1 起動時の表示

ALC-miniⅢ/A.C.、+U 使用時、共通の表示



起動表示



測定可能表示



バージョン表示

※各バージョンにより数字は異なります。



センサー温度表示

+u 使用時の表示



+u 起動表示



利用者登録人数表示



測定可能表示

※登録人数により数字が変わります。左図は、20人登録されている場合です。



USB 機器接続状況表示

※接続状況により数字が変わります。

2: 全ての機器が接続されています。

1: USB メモリーと USB テンキーのどちらかが接続されていません。

0: USB メモリー、USB テンキーのどちらも接続されていません。

2 測定時の表示

ALC-miniⅢ/A.C.、+U 使用時、共通の表示



息の吹き込みが強すぎます。
息の吹込みを調節してください。



測定失敗表示

センサユニットの内部が不適切な状態で、正常に測定ができなかった場合に表示されます。この表示のあと 60秒のカウントダウンが始まります。カウントダウン終了後、もう一度測定してください。



測定開始表示

+u 使用時の表示



測定開始表示（ID入力）

利用者リストに登録されたIDが入力された場合に表示されます。

※登録されないIDが入力された場合は通常の「測定開始表示」が表示されます。

11 表示パネルについて

3 エラー表示

ALC-miniⅢ/AC、+U 使用時、共通の表示



接続エラー

センサユニット、ALC-miniⅢ本体に接続ケーブルが正しく差し込まれていません。接続ケーブルの接続状態を確認して、電源を入れ直してください。AC アダプターが、モーター、冷蔵庫などと一緒にコンセントを利用されていると、表示される場合があります。その場合、ALC-miniⅢ本体のみで使用するようにしてください。



温度エラー

センサユニットの温度が動作範囲を超えてています。この画面の後に高温時には「Hot」、低温時には「Cold」が表示されます。表示に合わせて温度を調節してください。温度の調整ができたら、電源を入れ直してください。



本体周辺部エラー

表示されたら、電源を入れ直してください。



センサー周辺部エラー

表示されたら、電源を入れ直してください。



+u 使用時の表示



USB メモリーへのデータ保存が正常におこなえませんでした。

ALC-miniⅢ本体の電源を切り、念のため USB メモリー内のデータを PC にコピーした上で、再度 USB メモリーを +u にセットして、電源を入れ直してください。



4 校正表示



センサユニットの校正期限が切れ、センサーの性能が低下した場合に表示されます。この表示が出ましたらお早めに当社窓口までご連絡ください。

「CALL」表示が出始めてから、一定の期間の経過、もしくは一定の回数を使用しますと測定結果を確認することができなくなりますのでご注意ください。