1 測定者を新規登録する



▼

 ステップ2

 パスワードを入力(①) して、[ログイン] ボタン(②) をクリックします。

 パスワードを入力してください。 測定者登録画面表示中は、測定できません。
 ①

 ①

 ②
 ログイン

 キャンセル
 シェモ

 初期パスワードは「0000」です。

			ステッノる	
淘定者登録	+盖 新規登録	D CSV取込	× 過去の登録者一覧へ ▶	測定者登録メイン画面が表示されます。 [新規登録]ボタンをクリックします。
現在の登録者	Milling" at charact	AT REAL PROPERTY		
No. ID	氏名	営業所	約75 管理	※例では、所属を使用する」「測定予定者リスト で管理する」設定になっています。
リスト · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			ரும்க	

		\blacksquare	
		ステップ 4	
測定者情報入力 個別情報 1 ID 1	所属 ※(必須) 営業	単所 設定なし •	ID(①)と氏名(②)を入力します。
(2) 氏名 東海太郎 フリガナ 条件 ⑦ 測定予定者リストで管理する	※(必須) 部門 *全角カタカナで入力してください	9 設定なし ·	Q フリガナは任意で登録してくださ い。登録すると、検索時に役立ちま す。
		登録 キャンセル	ID は最大8 桁、入力できる文字は 数字だけです。また、既に登録し てある番号は使えません。





ステップ6

測定者情報入力 個別情報		所属		測定予定者リストで管理するかどうかを指定 します。
ID 1	※(必須)	営業所	東京事業所	
氏名 東海 太郎	※(必須)	音『『門	設定なし ·	
フリガナ 条件 ☑ 測定予定者リストで管理する	* 全角カタカナで入力してください			Q メモ メモ 「条件」は、設定「測定管理」で予 定者リストで管理するにチェックが あった場合に表示されます。
			登録 キャンセル	Q メモ メモ リストに表示されなくなります。



ステップ8

測定者登録	+ 🛓 新規登録) CSV取込	過去の登録者一覧	 × 測定者登録メイン画面の「現在の登録者」(①) -∞・ に測定者が登録されます。
現在の登録者				
٩	営業所指定なし	 部門指定なし 	 すべての登録者 	
No. ID	氏名	営業所	部門 管理	
1 1	東海 太郎	東京事業所	 (二 [編集] 巻	続けて登録する場合は、ステップ3 メモ い。
リスト編集 CSV出力			REC	全録者リストの内容は会社全体で 注意 同じになるようにしてください。

測定者登録	+≛ 新規登録	CSV取込	× 過去の登録者一覧へ ▶	情報を変更したい測定者の [編集] ボタンを クリックします。
現在の登録者				
Q	営業所指定なし	 部門指定なし す 	「べての登録者 ・	
No. ID	氏名	営業所 部門	管理	※例では、所属を使用する」「測定予定者リスト
1 1	東海 太郎	東京事業所		で管理する」設定になっています。
2 2	東海 二郎		○ 編集 削除	
リスト帳票 CSV出力			閉じる	





ステップ 3 測定者情報入力 「個別情報(①)」「所属(②)」「条件(③)」 個別情報 所属 の変更したい項目を書き換えます。 ID 2 ※(必須) 営業所 大阪営業所 ※ (必須) ② 氏名 東海 次郎 部門 設定なし ※例では、「個別情報」の「氏名」「フリガナ」、 (1)フリガナ 全角カタカナで入力してください トウカイ ジロウ 所属を変更しています。 条件 ③ ☑ 測定予定者リストで管理する 「個別情報」で変更できる項目は、「氏 (名」と「フリガナ」です。 メモ 「ID」は変更できません。



ステップ 5

測定者登録		+▲ 新規登録	口 口 CSV取込		× 過去の登録者一覧へ ▶	変更した内容が「測定者登録メイン画面」の 「現在の登録者一覧」に表示されます。
現在の登録	堵 Q	営業所指定なし	 部門指定なし 	• \$ ⁷	* での登録者	
No.	ID 1	氏名 東海 太郎	営業所 東京事業所	部門	管理 〇 編集 削除	
2	2	東海 次郎	大阪営業所			Q 変更前の氏名は「過去の登録者一覧」 メモ で確認できます。
リスト帳票	そ CSV出力				MUS	 氏名の変更は、既に保存された測 注意 定結果には反映されません。

測定者を削除する З

Q

ID

1 2

3

リスト帳票 CSV出力

現在の登録者

	ステップ 1		
削除したい測定者の [削除] ボタンをクリ	×		
クします。	過去の登録者一覧へ ▶	CSV取込	+皇 新規登録
	 すべての登録者 	 部門指定なし 	営業所指定なし
※例では、所属を使用する」「測定予定者リス	部門管理	営業所	氏名
で管理する」設定になっています。	○ 編集 削除	東京事業所	東海 太郎
		大阪営業所	東海 次郎
		大阪営業所	東海 三郎

ステップ2

閉じる





制定者登録		+ ▲ 新規登録	P CSV取込	× 過去の登録者一覧へ ►	現在の登録者一覧から選択した測定者が削除 されます。
見在の登録者	Q	営業所指定なし	 部門指定なし 	 すべての登録者 	
No.	ID 1	氏名 東海 太郎 軍毎 次郎	営業所 東京事業所 大阪営業所	部門 管理 〇 編集 朝源	
	-	John Mar	2 (RA11967)		
					Q 削除した測定者は「過去の登録者一 覧」で確認できます。

4 以前登録されていた測定者を確認する

		ステップ 1	
泡定首登録	+▲ 新規登録 🖟 CSV取込	× 過去の登録者一覧へ ▶	[過去の登録者一覧へ]をクリックします。
現在の登録者	営業所指定なし		
No. ID	KR 過去の登録 Rh AB	禄者一覧へ ▶	
2 2	未海 次郎		
リスト爆票 CSV出力		閉じる	

ステップ2 過去に登録されていた測定者が確認できま す。 ◀現在の登録者一覧へ 「使用期間」にはいつまで登録していたかが 過去の登録者 表示されています。 Q 指定なし 氏名 ID 使用期間 東海 二郎 東海 三郎 運用開始から-2019/08/08 2 復活 運用開始から-2019/08/08 閉じる

5 削除した測定者を再度利用できるようにする





▼

ステップ 3



確認画面が表示されます。 復活する測定者に間違いがなければ、[はい] ボタンをクリックします。

ステップ4	
加定自空排 × 2 •現在の登録者 過去の登録者 ●現在の登録者 1 2 水均<二部 進用期始 1 2 水均<二部 進用期始から-2019/08/08	[復活]ボタンをクリックした測定者が、「過 去の測定者一覧」(①)から消えます。 [現在の測定結果一覧へ](②)をクリック します。

 $\mathbf{\nabla}$

ステップ5

		+ 🚨 新規登録	CSV取込		過去の登録者一覧へ ▶
現在の登録	诸				
	Q	営業所指定なし	 部門指定なし 	• \$^	(ての登録者・
No.	ID	氏名	営業所	音印門	管理
1	1	東海 太郎			() 編集 前除
2	2	東海 次郎	大阪営業所		○ 構築 削除
3	3	東海 三郎	大阪営業所		○ 補集 削除

から戻した測定者が表示されます。

「現在の登録者一覧」に「過去の登録者一覧」