8 音量を変更する

音量を調整することができます。 本体設定選択が表示されている状態から操作します。



ステップ3	•				
	ステップ3				
 音量設定 設定しました 設定完了画面 設定完了画面 登置が 変更されました 設定完了画面 設定完了画面 登置が 変更されました 注と音声が流れます。 音量の設定が変更され、本体設定選択 画面に戻ります。 	音量設定 設定しました	設定完了画面	● 音量が 変更されました	設定完了画面が表示され、「設定しまし た」と音声が流れます。 音量の設定が変更され、本体設定選択 画面に戻ります。	