

クラウド設定ガイド スタートアップマニュアル

この度は業務用ストレスチェッカー「HC-PRO」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この設定ガイドはクラウドで測定者登録・管理、及び測定結果の閲覧・管理を行うための設定手順書です。
クラウドシステムをご利用するためには、別途「Karte-PRO」、及び「HC-Web」のご契約が必要となります。
また、クラウドをご利用頂くためにはインターネットの環境が必要となります。

1. クラウドシステムご利用に必要な製品・サービスのご案内


クラウドでの測定者管理、及びデータ管理を行うためには下記のご契約が必要となります。

- ① 業務用ストレスチェッカー HC-PRO 本体
- ② クラウドシステム「Karte-PRO」運転者台帳システム（測定者登録・管理機能）
※費用：9,600円/年※ご利用する1営業所毎に契約が必要となります。
- ③ クラウドシステム「HC-Web」健康管理システム（測定データ閲覧・管理機能）
※費用：12,000円/年※ご利用する1営業所毎に契約が必要となります。

2. クラウドシステムにログインする

- ① 運輸安全 PRO のご契約時にご指定のアドレスに送信されている【「運輸安全 PRO」アカウント契約内容通知書】をお手元にご用意ください。
- ② 通知書に書かれている URL にアクセスをする。
- ③ 通知書に書かれている「ログイン ID」及び「パスワード」を入力する。

「運輸安全 PRO」アカウント 契約内容通知書



3. 「Karte-PRO」で測定者登録をする

測定者登録は取扱説明書「スタンダード用」をホームページからダウンロード頂き「運輸安全 PRO ソフトウェアガイド」の P13「新規ユーザー登録を行う」を参照の上、測定者の登録を行ってください。

取扱説明書は右の QR コードからダウンロードできます。

スタンダード用



4. 「HC-Web」を設定する

「HC-Web」の設定は取扱説明書「オプション用」をホームページからダウンロード頂き「運輸安全 PRO ソフトウェアガイド」の P53「HC-Web の基準設定を行う」を参照の上、設定をしてください。

取扱説明書は右の QR コードからダウンロードできます。

オプション用



5. 「HC-PRO」とクラウドシステム「HC-Web」を連携させる

HC-PRO 本体画面にてクラウドシステムとの連携設定をします。
詳しくは「業務用ストレスチェッカー HC-PRO 取扱説明書」の P26 に書かれている
「ネットワークの設定をする」を参照の上、設定をしてください。

6. クラウドシステムに登録してある測定者データを HC-PRO 本体にダウンロードする

次に「Karte-PRO」で登録をした測定者データを HC-PRO 本体にダウンロードします。
ダウンロードの手順は業務用ストレスチェッカー HC-PRO 取扱説明書の P17 に書かれている
「Karte-PRO からマスターをダウンロードする」を参照の上、設定をしてください。

これで測定前の設定は完了となります。

7. クラウドシステムに保存されているデータを管理・閲覧をする

クラウドでの測定データの管理・閲覧につきましては取扱説明書「オプション用」、
「運輸安全 PRO ソフトウェアガイド」の P58 「測定結果を検索する」以降を
参照の上、確認をお願い致します。

取扱説明書は右の QR コードからダウンロードできます。

オプション用

