


10 設定を変更する

1 時刻を変更する

表示パネルに「測定可能表示」が表示されている状態で変更できます。

ステップ 1




表示が点滅するまで
押し続ける

クリアボタンを 10 秒以上長押し
します。
表示パネルの「----」が点滅したら、
指を離します。

+u を使用している場合、表示パ
ネルは「id 」と表示されています。


ステップ 2



数字を
減らします

数字を
増やします

時刻を
設定します




「時間設定モード中です」と音声
が流れ、設定モードになります。
「年」が表示されます。
クリア (▼) ボタン、用紙送り (▲)
ボタンを使い、時刻を合わせます。

時刻を合わせたら、測定ボタンを押し
て次の項目に移動します。

「年→月→日→時間→分」
の順番で設定します。

ステップ 3



「分」を設定すると、表示パネルに
「End」と表示され、「時間設定が
完了しました」と音声流れます。
時刻が変更されます。
しばらくすると表示パネルが測定可
画面に戻ります。