

5 エラー表示

\$\$\$\$\$\$\$\$
x x - y y - z z
再起動必要
> 次へ

重篤なエラー発生

再起動の必要があるエラーが発生した場合に表示されます。

「\$\$\$\$\$\$\$\$」に発生エラーメッセージ、「x x - y y - z z」にエラー発生位置情報が表示されます。次へを選択して再起動をしてください。

同様のエラーが発生する場合は、サポートセンターまでご連絡をお願いします。

P 63

\$\$\$\$\$\$\$\$
x x - y y - z z

軽微なエラー発生

再起動の必要がないエラーが発生した場合に表示されます。

「\$\$\$\$\$\$\$\$」に発生エラーメッセージ、「x x - y y - z z」にエラー発生位置情報が表示されます。表示された後、そのまま待ち受け画面へ自動遷移します。

繰り返し表示される場合は、サポートセンターまでご連絡をお願いします。

P 63

ベースエラー
しばらく待って
から
測定してください

センサー内部がアルコール、または水等で汚染されたするなど、ハンディユニットの状態が不適切で、測定が正常に終了しなかった場合に表示されます。

詳しくは P 32 『アルコール数値が検出されると』をご覧ください。

発生エラーメッセージ

液晶画面表示 \$\$\$\$\$\$\$\$	レシート表示 ¥¥¥	液晶画面表示 \$\$\$\$\$\$\$\$	レシート表示 ¥¥¥
ハンディエラー	000	リーダーエラー	106
システムエラー	001	処理エラー	107
温度エラー	002	ID登録エラー	108
E2PRエラー	004	ID更新エラー	109
E2PWエラー	005	ID削除エラー	110
ポンプエラー	010	カナ入力エラー	111
残気エラー	015	印字エラー	112
モードエラー	097	パラメーターエラー	113
コマンドエラー	098	用紙設定エラー	114
ステータスエラー	099	カット設定エラー	115
本体エラー	100	日時設定エラー	116
校正エラー	101	音声設定エラー	117
通信エラー	102	認証設定エラー	118
温度エラー	103	手動設定エラー	119
フローエラー	104	校正設定エラー	120
計測エラー	105		

※レシート表示「¥¥¥」については P 55 『2 エラー時の測定チケットの表示』をご覧ください。