

納品前のお願い

■ パソコンの準備について

アルコール測定器を接続するパソコンは以下の性能を満たす物をご準備下さい。

【CPU】

- ・ Intel® Core i3/Core i5 / Core i7 シリーズ以降
(動画録画・血圧機能を使用する場合、ウイルス対策ソフト等、高負荷の常駐ソフトを同時に動かす場合、Core i5 以上必須)

【オペレーティングシステム (いずれも日本語版)】

- ・ Microsoft® Windows® 7 Service Pack 1 Professional / Ultimate 32bit/64bit 版
- ・ Microsoft® Windows® 8.1 Pro/Enterprise 32bit/64bit 版
- ・ Microsoft® Windows® 10 Pro/Enterprise 32bit/64bit 版

【メインメモリ】

- ・ 4GByte 以上 (動画録画・血圧測定のみモードは除く血圧機能使用時、ウイルス対策ソフト等、高負荷の常駐ソフトを同時に動かす場合、8GByte 以上必須)
64bitOS 使用時は 8GB 以上

【ハードディスク (空き容量)】

- ・ 10GB 以上
(動画録画機能使用時 100GByte 以上推奨。1日 100 測定と想定 1 測定 2Mbyte 前後)

【接続インタフェース】

- ・ シリアルポート [D-Sub9 pin]
 - － ALC-PRO II 用 ×1
 - － 血圧計用 ×1
- ・ USB ポート [USB2.0 規格]
 - － USB カメラ用 ×1

***以下オプション品を使用の場合には、さらに USB のポート数が必要になります。**

- － ALC-PRO II 用 (シリアルポートが無い場合) ×1
- － 血圧計用 (シリアルポートが無い場合もしくは血圧計が USB ポート接続) ×1
- － サーマルプリンタ用 ×1
- － IC 免許証リーダー用 ×1

※キーボードおよびマウス等の周辺機器を使用する場合は、その機器の数だけ必要になります。

※USB カメラと IC 免許証リーダーはパソコンの USB ポートに直接接続してください。

■ 電源の個数について

パソコン用	2 個
ALC-PRO II 用	1 個 (大きめのアダプタですのでご注意ください)

*以下オプション品を使用の場合にはさらに電源の個数が必要になります。

ー 血圧計用	1 個
ー サーマルプリンタ用	1 個

【補足説明】必ずご確認ください

※ノート PC およびタブレット PC については、USB ポートが足りなくなる恐れがあるため、デスクトップの使用を推奨しております。

※サーマルプリンタ等のオプション機器を接続の場合は別途ご相談ください。

※該当する接続インタフェースが無い場合は別途ご相談ください。

※過重な常駐ソフトウェアの負荷によっては+30%以上の動作スペックを要します。

※インストール時は必ず、ログインアカウントが Administrator 権限でインストールしてください。

※当資料記載の推奨スペックは 2019 年 9 月 30 日時点の最新 PC 仕様に基づいて推奨条件を算出しております。今後発表される OS 修正又は今後発売されるウィルス対策ソフトの高セキュリティ化によって、PC への負荷増大によるスピードダウン及び、経年劣化も予めご検討頂ければ幸いです。

※何かご不明な点がございましたら、こちらまでご連絡下さい※

連絡先：東海電子(株) 東京事業所

TEL 042-526-0905

東海電子株式会社