

# ご注意ください!!

## 口腔洗剤 口臭消し

これらの製品には消毒用のアルコールを多量に含んでいる事があるため、使用後は口腔内にアルコールが残り、呼気と一緒に測定器内に流入してしまいます。

飲食後、口腔内にアルコール成分を含んだ食べかすが残っていた場合、呼気と一緒に測定器内に流入してしまいます。

## 飲食直後

上記に該当する場合は

水でうがいの後、15分以上時間を空けて、センサーの呼気フィルタ、又は専用アタッチメントを交換してから、再度測定を行ってください。

ALC-PROII  
ALCminiII  
呼気フィルタ



ALC-miniIII  
専用アタッチメント



呼気フィルタ、専用アタッチメントは洗浄して再使用できます。異物が付着していると、正しく測定されないこともございますので、こまめな洗浄を心掛けてください。

製品についてのお問合せは  
東海電子サポートグループ



0120-609-100