

## 12 ID登録情報を一括削除する

本体に登録したID登録情報とハンディユニットにコピーしたID登録情報を一括削除することができます。

### ステップ1

本体設定  
校正アラート△  
ID登録情報  
> ID一括削除

本体設定選択  
画面

▲（上へ）ボタン、▼（下へ）ボタンを使い、「ID一括削除」を選択し、実行ボタンをタッチします。



### ステップ2

ID一括削除設定  
> 本体側一括  
ハンディ側一括

一括削除対象  
選択画面

ID登録情報を  
一括削除します

ID一括削除対象選択画面が表示され、「ID登録情報を一括削除します」と音声がかかります。

ID登録情報の一括削除をおこなう対象を「本体側一括」、「ハンディ側一括」から選択します。



ID登録情報設定  
本体側一括  
> ハンディ側一括

▲（上へ）ボタン、▼（下へ）ボタンを使い、一括削除をおこなう対象を選択します。

一括削除対象が決定したら、実行ボタンをタッチします。

戻るボタンをタッチすると、設定を変更しないで、本体設定選択画面に戻ります。





### ステップ 3

ID一括削除を開始しますか？  
>開始しない  
開始する

一括削除開始  
確認画面

一括削除開始確認画面が表示されます。

ID一括削除を開始しますか？  
開始しない  
>開始する

▲（上へ）ボタン、▼（下へ）ボタンを使い、「開始する」を選択し、実行ボタンをタッチします。

「開始しない」を選択し、実行ボタンをタッチすると、ID一括削除対象選択画面に戻ります。

削除中...

削除中画面

書き込み中画面が表示されます。



### ステップ 4

ID一括削除が完了しました

一括削除完了画面



一括削除完了画面が表示され、「削除しました」と音声で流れます。

選択した対象からID登録情報の一括削除がおこなわれ、本体設定選択画面に戻ります。

ID一括削除が失敗しました

左の画面が表示される場合、ID登録情報は一括削除に失敗して削除されていません。もう一度、操作をおこなってください。

繰り返し表示される場合は、サポートセンターまでご連絡をお願いします。

P 63