

納品前のお願い

■ ご用意されるパソコン (PC) について

下記性能を満たす PC をご準備ください。

※USB ポート数や、USB ポートの電力供給量からデスクトップ PC を推奨いたします。

【ソフトウェア 動作環境】

ALC-Rec 動作環境	
OS	Microsoft® Windows® 10 64Bit Pro/Enterprise Ver 21H2 以降 Microsoft® Windows® 11 64Bit Pro/Enterprise
プロセッサ	第 8 世代 Intel® Core™ Core™i5/i7/i9 シリーズ以上
メモリ	8GB 以上
HDD/SSD	空き容量 15GB 以上、動画記録利用時 200GB 以上推奨※1
機器接続インターフェース	RS-232C・USB (Type A) ※2

※1 1日100測定程実施し1年間動画を保存した場合で換算

※2 接続機器により必要ポート数が変わってきますので下記周辺機器一覧から確認をお願いします。

【必要となるインターフェース】

使用する機器をチェックして必要な PC にインターフェースの個数を確認してください。

接続機器		接続インターフェース		
		USB (Type A)	RS-232C	Bluetooth4.0
アルコール測定器※1	ALC-PRO II※2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
	測定用 USB カメラ	<input type="checkbox"/>	-	-
オプション品	血圧計※2 ※3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
	体温計※4	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
	サーマルプリンター	<input type="checkbox"/>	-	-
	IC 免許証リーダー	<input type="checkbox"/>	-	-
計				

※1 測定結果集約専用、血圧測定専用の場合はチェック不要です。

※2 PC に RS-232C が搭載されている場合は「RS-232C」、搭載されていない場合は「USB」にチェックしてください。RS-232C が PC に搭載されていない場合、別途 USB シリアル変換ケーブルが必要になります。

※3 血圧計の機種によって接続インターフェースが異なります。接続予定の機種のご確認をお願いします。

※4 Bluetooth4.0 が搭載されていない PC の場合、別途 Bluetooth USB アダプターが必要となります。その場合は「USB」にチェックしてください。

【注意事項】

- ・測定用 USB カメラ、IC 免許証リーダーはパソコンの USB ポートに直接接続してください。
- ・他 USB 周辺機器(マウスキーボード等)をご利用する場合、空きポート数にご注意ください。
- ・PC 内蔵カメラについては非対応となります。
- ・接続インターフェースが足りない場合、別途ご相談ください。

■ 必要電源数

ALC-PRO II 用 1 個 (大きめのアダプタですのでご注意ください)

*** オプション品を使用の場合にはさらに電源の個数が必要になります。**

血圧計用 1 個

サーマルプリンター用 1 個

監視灯用 1 個

※別途パソコンやモニターの電源が必要となります。

【補足説明】 必ずご確認ください

※マルチディスプレイ環境でのご使用は非推奨となります。

※インストールには Administrator 権限のアカウントが必要になります。

※当資料記載の推奨スペックは 2022 年 11 月 1 日時点の最新 PC 仕様に基づいて推奨条件を算出しています。

※セキュリティソフト等の影響により正常に動作しない場合がございます。