

# 東海電子から重要なお知らせ



**ALC-Mobile IIをご使用のお客様へ**

**2028年9月30日をもって、ALC-Mobile IIの  
全てのサポート業務※を終了とさせていただきます。**

※有償修理含む



**後継機種 of ALC-Mobile III の導入を！**



## ALC-Mobile III

燃料電池式センサー搭載により、高精度な測定が可能。

画面の大型化により、表示内容が見やすくなりました。

Bluetooth® の採用により、スマホアプリとの接続がより簡単に。

アルカリ乾電池を使用するため、充電の手間が不要。

USBケーブルを使用して、電源供給することも可能。

吹き込み部が取り外せて水洗いできるため、清潔に保てます。

防水・防塵性能がアップし、屋外使用などの安心感が向上。

測定結果は約2,000件分を本体に保存可能。

マウスピースは従来のものをそのまま使用できます。



アプリで  
簡単測定！



遠隔地での  
点呼にも



後継機種  
新製品

サポート終了間近は乗換え購入が増えるため納品まで  
**約半年～1年**ほどお時間を要する場合がございます。  
お早めにお乗換えいただきますようお願い申し上げます。



# \* Mobile II\_e-点呼/ペアリング方法 \*

※ALC-Mobile II は2028年9月30日をもって、全ての校正対応・保守サポート業務を終了とさせていただきます。

**【タブレット操作】**

**① 管理ツールを開く**

パスワードが要求されます。

パスワードを入力してください  
パスワードの初期値は「0000」です。

OK キャンセル

初期設定の場合  
「0000」でログインできます。

**② 測定環境の設定を開く**

↓画面表示後待機し、  
Mobile II 操作へ  
移行します。

**【Mobile II 操作】(タブレット待機)**

**③ 管理者モードにする**

- ① 右▽ボタンを押し続けます。
- ② 測定ボタンも後から押します。
- ③ 下部LEDランプ点灯後、測定ボタンのみ離します。

測定ボタンを押して下さい

成功すると「on line」の横に「○印」が付きます。

LEDランプ

**④ メニューを開く**

1. 同時に押します。
2. 同時に離します。

▽△ボタンで「12 e-tenko mode」を選択し、測定ボタンを押します。

※○印が表示されない時は、測定ボタンを長押しし、電源を落としてからもう1度操作を行います。

**⑤ e-点呼モードにする**

Mobile II 画面に **ペアリングコード**が表示されま

例:「8C:73:6E  
FA:31:7B」

**【タブレット操作】**

**⑥ Mobile II の検索を行う**

① ALC-Mobile II ② ALC-Mobile II 検索

Mobile II で表示されているペアリングコードと同じものを選択します。

**⑦ Bluetoothの設定をする**

ペアリングに成功すると下記画面が表示されます。

Bluetooth機器の登録に成功しました

設定

**【Mobile II 操作】**

**⑧ メニューを終了する**

※必ず「Exit」を押し、メニューを終了してください。

e-点呼モード設定完了となりま

※Mobile II 側で「Connect Fail」が表示された場合は、もう1度④から操作を行います。

ご質問・お困りのことがございましたら、  
右記フリーコールまでご連絡ください。

東海電子 MB2\_R2  
お客様対応専用ダイヤル  
**0120-609-100**

# \* Mobile II \_ALC-Mobile/ペアリング方法\*

※ALC-Mobile II は2028年9月30日をもって、全ての校正対応・保守サポート業務を終了とさせていただきます。

**【Mobile II 操作】**

①電源を入れ、▽ボタンを押し続ける

押す → 押し続ける

②Bluetooth接続を待機中にする

Bluetooth  
Now Pairing  
\*:\*:\*:\*:\*  
\*:\*:\*:\*:\*  
on line

点灯

ペアリングコードが表示される  
例:「8C:73:6E:FA:30:90」

**【スマートフォン操作】**

③ALC-Mobileアプリを開き、メニューを選択する

※旧:アイコン

メニュー アプリ終了

④Bluetooth設定を選択

Bluetooth設定画面

⑤ ②で表示されたペアリングコードを選択する

004SH  
A0:DD:E5:F3:C0:0C  
TDMB2-012N00S127  
8C:73:6E:FA:30:90

<機器名取得失敗>  
8C:73:6E:FA:30:90  
機器名の取得に失敗した場合でも、問題なく**選択可能**です。

⑥機器を選択する

Mobile II のシリアルナンバー末尾10桁と同じものを選択し、「ペア設定する」を選択する

※パスワードを求められる場合は「1357」と入力

⑦ペアリング完了

ID入力画面に戻ったら、ペアリング完了です。

⑧mobile II 完了画面

Bluetooth  
Connect OK  
on line

connect OKが表示されたら、接続完了となります。  
※スマートフォン完了画面の約5秒後に表示される場合がございます。

※Mobile II 側で「Connect Fail」が表示された場合はもう一度②→④～⑥の操作を行います。

ご質問・お困りのことがございましたら、右記フリーコールまでご連絡ください。

東海電子 MB2\_R2  
お客様対応専用ダイヤル  
**0120-609-100**

# 運輸安全Uni/ペアリング方法\* ※固定接続モードの場合

※ALC-Mobile II は2028年9月30日をもって、全ての校正対応・保守サポート業務を終了とさせていただきます。

**【Mobile II 操作】**

①電源を入れ、▽ボタンを押し続ける

押す → 押し続ける

**【Mobile II 操作】**

②Bluetooth接続を待機中にする

点灯

**【スマートフォン操作】**

③運輸安全Uniを開きBluetooth設定を選択する

**【スマートフォン操作】**

④機器検索選択をする

※スマートフォンの機種により表示が図と異なる場合があります。

**【スマートフォン操作】 【Mobile II 操作】**

⑤ペアリングを行う

ペアリング待機中に表示されるアルファベットと数字の組み合わせが同じものを選択します。

E4:7F:B2:6A:B4:40

E4 : 7F : B2  
6A : B4 : 40

**【スマートフォン操作】**

⑥ペアリングを完了する

「接続に成功しました」の表示を確認します。画面は自動で切り替わらないため、「戻る」を選択し、ホームへ戻ります。

※[機器名取得失敗]と表示される場合でも接続可能です。

**【スマートフォン操作】**

⑦ペアリングの登録を確認する

選択した機器に「✔」が表示されていることを確認します。

**⑦mobile II 完了画面**

「Connect OK」が表示されたら、接続完了となります。※スマートフォン完了画面の約5秒後に表示される場合がございます。

※Mobile II 側で「Connect Fail」が表示された場合はもう一度②→④～⑥の操作を行います。

ご質問・お困りのことがございましたら、右記フリーコールまでご連絡ください。

東海電子 MB2\_R2  
お客様対応専用ダイヤル  
**0120-609-100**